







SIMBOLURI ECRAN

| | |
|--|--|
|  | <p>Indicație stare cuptor</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pornit: Preparare sau gata de preparare. • Dezactivat (Off): Fără preparare. |
|  | <p>Cronometru Indicație Stare</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pornit: Cronometru alarmă activă. • Intermitent: Modul de ajustare al cronometrului, ajustare posibilă cu ajutorul butoanelor + sau - sau alarma cronometrului efectuată. • Dezactivat (Off): Cronometrul nu este activ. |
|  | <p>Indicație Blocare Copii</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pornit: Funcția de Blocare Copii este activă. • Dezactivat (Off): Funcția de Blocare Copii este activă. |
|  | <p>Indicație stare gătire automată</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pornit: Gătire automată sau semiautomată activă. • Intermitent: Gătirea automată încheiată sau condiție de pornire. • Dezactivat (Off): Gătirea automată nu a fost activă. |

Este un modul electronic de temporizare care permite mâncării puse în cuptor să fie gata de servit la orice oră doriți. Singurul lucru pe care trebuie să-l faceți este să programați timpul de gătire al mâncării și ora la care doriți ca mâncarea să fie gata.

De asemenea, este posibil să folosiți un ceas cu alarmă programabil independent din cuptor.

Dacă ceasul cu temporizator este în urmă, nu reprezintă o defecțiune. Ceasul cuptorului poate fi dat înapoi sau înainte potrivit frecvenței alimentării, deoarece este alimentat direct de aici. Acesta nu este un defect.

PORNIRE

La pornire, cuptorul e inactiv, simbolurile de oră și **A** clipească intermitent. Ora indicată nu este corectă și trebuie ajustată. Apăsăți **⏸** pentru a activa cuptorul și continuați să ajustați ora după cum se vede mai jos.

AJUSTAREA OREI

Ajustarea orei este posibilă doar când niciun program de gătire nu e în desfășurare. Apăsăți **+** și **-** simultan preț de 3 secunde pentru a intra în modul de ajustare și apoi simbolul dintre cifrele orelor și minutelor vor începe să clipească. Folosind **+** și **-** puteți ajusta durata dorită. Durata ajustabilă maximă este de 23 ore și 59 de minute. Modul de ajustare va fi abandonat în 6 secunde după ultima apăsare a butonului sau poate fi terminată imediat apăsând butonul **⏸**.


Notă: Ajustarea Orei este, de asemenea, activată în primele 7 secunde după pornire.

SETAREA TEMPORIZATORULUI

Cu această funcție, puteți ajusta o durată în minute. După ce timpul ajustat s-a scurs, un sunet de alarmă va fi produs.

Apăsăți butonul **⏸** o dată pentru a intra în modul de ajustare a cronometrului, **⌚** simbolul va începe să clipească pe ecran. Folosind **+** sau **-**, ajustați durata dorită. Durata ajustabilă maximă este 10 ore. Modul de ajustare va fi abandonat în 6 secunde după ultima apăsare a butonului sau poate fi terminată imediat apăsând butonul **⏸**.








ANULAREA SUNETULUI ALARMEI

Odată ce durata ajustată a cronometrului s-a scurs, alarma va începe să sune, însoțită de simbolul intermitent  de pe ecran. Orice apăsare de buton va opri sunetul alarmei și această indicație. Dacă niciun buton nu este apăsat, sunetul alarmei se va sfârși automat după 5 minute, dar simbolul intermitent va continua.

GĂTIREA SEMIAUTOMATĂ









Acest program de gătire trebuie să înceapă imediat după o durată specificată. După ce cuptorul e setat pe funcția dorită și

Temperatura prin intermediul butoanelor cuptorului:

1. apăsați butonul  de două ori,  simbolul va clipi pe ecran.  și durata gătirii va fi afișată pe ecran una după alta.
2. Folosind butoanele  sau , ajustați durata de gătire dorită.
3. După 6 secunde de la ultima apăsare a butonului sau  păsând de două ori, ajustarea este terminată.  va rămâne pe ecran și ecranul va afișa ora curentă.

GĂTIREA COMPLET AUTOMATĂ

Acest program de gătire are scopul de a efectua gătitura temporizată programând ora când mâncarea trebuie să fie gata. Cu alte cuvinte, cuptorul nu va începe să gătească imediat, dar va calcula automat ora la care să înceapă gătitura.

1. Efectuați pasul 1 și 2 al gătirii semiautomate ca mai sus.  (ajustarea duratei gătirii)
2. Apăsați  butonul din nou,  simbolul va clipi pe ecran și durata gătirii va fi afișată pe ecran una după alta.
3. Folosind butoanele  sau , ajustați durata dorită de terminare a gătirii.  simbolul va dispărea dar  simbolul va continua să clipească pe ecran. Acest lucru indică faptul că programarea automată este programată, dar gătitura nu a început încă.
4. După 6 secunde de la ultima apăsare de buton sau apăsați , ajustarea va fi terminată, ecranul va afișa ora curentă.

TERMINARE AUTOMATĂ A GĂTIRII

După ce gătirea automată a fost terminată, **A** simbolul va clipi pe ecran și sunetul alarmei se va auzi. Orice apăsare de buton va opri sunetul alarmei, dar simbolul intermitent va continua până când butonul **⊕** este apăsat. Alarma se va auzi preț de 7 minute, dacă nu este oprită.

ÎNTRERUPERILE DE CURENT

După orice întrerupere a curentului electric, cuptorul dvs. va fi inactiv după reluarea alimentării, din motive de siguranță. După pornire, cifrele orei și simbolul **A** va clipi și ora trebuie ajustată. (consultați: pornirea)

Notă: Simbolul intermitent **A** indică faptul că cuptorul este inactiv și trebuie să intrați în modul manual.

BLOCARE COPII

Această funcție are ca scop împiedicarea oricărei modificări neautorizate a setărilor temporizatorului. Această funcție va fi activă, în 30 de secunde de la ultima apăsare de buton. **⊗** va apărea. Pentru a o dezactiva, apăsați butonul **⊗** preț de 3 secunde. **⊕** va dispărea.

OPȚIUNI PROGRAMABILE

Ton alarmă:

Apăsarea și ținerea butonului **⊖** preț de 3 secunde va avea ca rezultat producerea sunetului alarmei curent. Apăsând butoanele **⊕** și **⊖**, puteți alege din 3 tonuri disponibile. Ultimul ton de alarmă auzit va fi automat înregistrat ca ton selectat. După 6 secunde de la ultima apăsare a butonului sau apăsând **⊕** ajustarea este terminată.

Setarea luminozității:

Apăsarea și ținerea apăsat a butonului **⊕** preț de 3 secunde va rezulta la afișarea setării actuale a luminozității. Apăsând butoanele **⊕** și **⊖**, puteți alege din 8 setări disponibile ale luminozității. Ultima setare a luminozității setată va fi automat înregistrată ca setare selectată. După 6 secunde de la ultima apăsare a butonului sau apăsând **⊕**, ajustarea este terminată.

Notă: Setările implicite sunt cele mai mari.

Notă: Opțiunile programabile sunt nonvolatile și vor rămâne după orice pană de curente.