

## MANUAL DE UTILIZARE

### AEROTERMĂ (ELECTRICĂ)



**MODEL: AC-22A2**

**Spec.:** 220-240V A.C. 50Hz 2000 Watts.



Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de utilizarea aerotermei dvs. electrice!  
Păstrați-le și pentru o studiere ulterioară! Acest produs poate fi utilizat doar în scopuri casnice.




## **MĂSURI PENTRU SIGURANȚA DUMNEAVOSTRĂ**

- Citiți toate instrucțiunile înainte de a utiliza aeroterma dvs. electrică.
- Conectați aeroterma la un racord unifazic, al cărui voltaj să corespundă cu cel indicat pe eticheta electrică.
  - Acest aparat este compatibil din punct de vedere electromagnetic cu prevederile BN 55104/95, cu privire la interferențele cu aparatele radio și TV.
  - Nu lăsați aparatul nesupravegheat; dacă plecați de acasă, asigurați-vă că butonul selector este în poziția OFF (0), iar termostatul este în poziția minimă. Întotdeauna deconectați aparatul de la priză.
  - Nu tineți în apropierea aparatului materiale combustibile, ca de ex.: mobilă, saltele, perne, cuverturi, hârtie, haine, perdele /draperii etc. Distanța dintre acestea și aparat trebuie să fie de cel puțin 100 cm.
  - Dacă montați aparatul pe perete, nu îl fixați de materiale combustibile, cum ar fi suprafețe din lemn, sintetice sau plastic. Nu atârnați nimic de sau în fața aerotermei.
  - Întotdeauna deconectați aparatul de la priză atunci când nu îl folosiți. Când scoateți din priză, trageți de ștecher, nu de cablu.
  - Orificiile de intrare și ieșire a aerului trebuie să fie la distanță de alte obiecte/corpuri: 1 m în față și 50 cm. în spate și în lateral.
  - Nu instalați aparatul sub un racord.
  - Nu lăsați animalele de casă sau copiii să atingă sau să se joace cu aeroterma. Aveți grijă! Zona de ieșire a aerului devine fierbinte în timpul funcționării (peste 80 grade Celsius).
  - Nu acoperiți aparatul! Pericol de supraîncălzire!!
  - Nu folosiți aparatul în imediata vecinătate a unei căzi, duș sau bazin cu apă.
  - Nu folosiți aparatul în încăperi cu gaz explozibil sau în timp ce folosiți solvenți inflamabili, vopsea sau aracet.
  - Dacă observați defecțiuni ale cablului de alimentare, întrerupeți utilizarea aparatului și luați legătura cu centrul de vânzare/service pentru instrucțiuni ulterioare.
  - Mențineți aparatul curat. Nu permiteți pătrunderea obiectelor în orificiile de ventilație sau aerisire: pericol de electrocutare, incendiu sau defectare a aparatului.

## **INSTALAREA**

Aparatul nu necesită instalare; trebuie folosit doar ca aparat portabil. Aceste aparate portabile **NU** se utilizează în baie.

## DESCRIEREA APARATULUI



1. Termostat
2. Nivel maxim termostat
3. Selector trepte de temperatură
4. Grilaj protecție(loc ventilare aer cald sau rece)

## OPERAREA APARATULUI

- = OPRIT
  - ✂ = VENTILATOR(AER RECE)
  - = AER CALD (1000W)
  - = AER FIERBINTE (2000W)
- Utilizare pe timp de vară (doar ventilație): rotiți butonul până la simbolul ventilator.
  - Încălzire la putere redusă; rotiți butonul selector la poziția ● (1000 W).
  - Încălzire la putere maximă: rotiți butonul selector la poziția ●● (2000 W).
  - Închidere aparat: rotiți butonul selector la poziția 0.

## REGLAREA TERMOSTATULUI

Rotiți butonul termostat în direcția acelor de ceasornic până când ajunge la poziția maximă.

Selectați viteza și nivelul de căldură rotind butonul selector în sensul acelor de ceasornic(vezi capitolul "Operare").

Când temperatura dorită este atinsă, rotiți butonul termostat în sens invers acelor de ceasornic, încet, până când becul indicator se va stinge.

Astfel temperatura mediului ambiental stabilită va fi menținută constant.

Dacă răsuciți termostatul până la nivelul maxim, aroterma va funcționa în mod continuu.

## **CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA**

Înainte de curățare, deconectați întotdeauna aparatul de la priză.

Ștergeți grătarele de intrare/ieșire ale aerului de praf sau alte impurități.

Nu folosiți niciodată prafuri abrazive sau solvenți.

## **ATENȚIE**

- Nu folosiți aparatul în apropierea cabinelor de duș, a căzilor de baie, a bazinelor, piscinelor, etc.
- Acest aparat poate fi ținut atât în poziție verticală cât și orizontală, dar întotdeauna cu grilajul de evacuare al aerului înspre exterior.
- Nu folosiți aeroterma pentru uscarea hainelor. **Nu obstrucționați grătarele de intrare/ ieșire ale aerului (pericol de supraîncălzire)!!**
- Aparatul trebuie așezat la o distanță de minim 50 cm. față de mobilă sau alte obiecte.
- Când folosiți aparatul în versiunea sa portabilă, nu îl așezați lângă pereți, mobile, perdele, etc.
- Aparatul trebuie instalat astfel ca butoanele să nu poată fi atinse de persoanele din cadă sau duș.
- Aparatul este dotat cu conectare de tip Y. Dacă înlocuiți cablul de alimentare, consultați un tehnician, deoarece această operațiune necesită instrumente speciale.
- Aparatul nu trebuie așezat sub un punct de alimentare fix.
- Nu folosiți aparatul în timp ce se răcește, pentru a evita supraîncălzirea și pericolul de incendiu generat de aceasta.
- Nu folosiți aparatul în încăperi cu o suprafață mai mică de 4 m<sup>2</sup>.

Aparatul este dotat cu un dispozitiv de siguranță care va opri aparatul în cazul unei supraîncălziri accidentale (de ex. grătarele de intrare/ieșire ale aerului sunt obstrucționate, motorul pornește lent sau nu pornește deloc).

Pentru a reseta , deconectați aparatul de la priză timp de câteva minute, îndepărtați cauza supraîncălzirii, apoi conectați aparatul din nou la priză.

Acest produs nu trebuie utilizat de copii sau persoane cu capacități fizice, psihice sau senzoriale reduse sau lipsite de experiență, decât dacă ele sunt supravegheate sau instruite. Copii nu trebuie să se joace cu acest aparat electrocasnic.

## **INDICAȚII PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR**

Aparatele electrice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu este la gunoiul menajer! Din această cauză, vă rugăm să ne sprijiniți și să participați la protejarea

resurselor naturale și a mediului înconjurător, prin predarea acestui aparat la centrele de preluare a acestora sau la importatorul a cărui adresă o puteți găsi în acest manual sau în certificatul de garanție.

Acest aparat nu poate fi folosit de copii, persoane cu dizabilități, persoane neexperimentate decât sub supravegherea atentă a unei persoane responsabile, care se poate asigura că aceștia pot opera corect aparatul.



### FIȘA PRODUSULUI (pentru aeroterme electrice)

1. Marca comercială a producătorului:	<b>ALBATROS</b>
2. Modelul de fabricație:	<b>AC-22A2</b>
3. Tipul aparatului:	<b>Aerotermă electrică</b>
4. Importator:	<b>SC Smart Electro-Distribution SRL</b>
5. Adresă importator:	<b>bvd. Basarabia, nr. 256, poarta 3-Faur, sector 3, București, RO</b>
6. Puterea nominală(W):	<b>2000</b>
7. Ventilator(pentru răcire):	<b>DA</b>
8. Treapta I de încălzire(W):	<b>1000</b>
9. Treapta II de încălzire(W):	<b>2000</b>
10. Protecție la supraîncălzire:	<b>DA</b>
11. Carcasă termorezistentă din plastic:	<b>DA</b>
12. Poziționare aparat:	<b>Orizontal/Vertical</b>
13. Tensiune de alimentare/Frecvență(V~Hz):	<b>230~50/60</b>
14. Nivel maxim de zgomot(dB/A):	<b>&lt; 60</b>
15. Culoare carcasă:	<b>Albă</b>
16. Dimensiuni nete(produs, mm):	<b>225x110x235</b>
17. Dimensiuni brute(ambalaj, mm):	<b>250x125x255</b>
18. Greutate netă(produs, kg):	<b>1,6</b>
19. Greutate brută(cu ambalaj, kg):	<b>1,9</b>
20. Fabricat în PRC	

Parametrii energetici sunt măsurăți în conformitate cu prevederile EMC Directive 89/336/EEC și 93/68/EEC cu privire la compatibilitatea electromagnetică și EMC Directive 73/23/EEC și 93/68/EEC pentru joasă tensiune.



**ALBATROS**<sup>®</sup>  
*De Sufletul Tău!*