



VET VRETER

SOLUȚIE PENTRU CURĂȚAREA GRĂSIMILOR DIN BUCĂTĂRIE
SPRAY DEGRESANT CONCENTRAT, EXTREM DE PUTERNIC



DESCRIERE PRODUS

Soluția pentru curățarea grăsimilor din bucătărie este un spray degresant concentrat, extrem de puternic pentru curățarea a aproape tuturor tipurilor de suprafețe acoperite de grăsime din bucătărie.

DOMENIU DE APLICARE

Indicat pentru utilizare în bucătărie pe plită, aragaz și cuptor și pentru degresarea echipamentelor casnice.

PROPRIETĂȚI

- Extrem de puternic
- Îndepărtează cu ușurință și rapid grăsimea arsă
- Miros proaspăt

PREGĂTIRE

Cerințe pentru suprafețe: A nu se utiliza pe perspex sau suprafețe vopsite.

APLICARE

Instrucțiuni de utilizare:

1. Răsuciți capul pulverizatorului cu un sfert de rotație până în poziția ON.
2. Pulverizați nediluat pe suprafața de curățat și lăsați să acționeze câteva secunde.
3. Frecați folosind o lavetă umedă sau un burete (de vase).
4. Clătiți cu apă caldă.
5. Repetă acest proces, dacă este nevoie.
6. Rotiți capul pulverizatorului în poziția OFF după utilizare.

Pentru curățarea echipamentului de bucătărie: Scoateți echipamentele din priză.

Pulverizați produsul pe o lavetă umedă, frecați suprafețele de curățat și apoi uscați.

Recomandare: Pentru o strălucire de durată a suprafețelor din inox folosiți Bison RVS Reiniger - Soluția pentru lustruirea inoxului.

Puncte de atenție: Înainte de a începe, se recomandă testarea produsului pe o suprafață mică, ascunsă vederii.

CONDIȚII DE DEPOZITARE

A se păstra la loc răcoros și întunecat, în poziția verticală, pe durata depozitării sau transportului.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.