

MELLERUD ROHR-FREI AKTIV-GEL

Gel pentru desfundarea țevilor de scurgere

MELLERUD®



DESCRIEREA PRODUSULUI

Desfundă eficient scurgerile și conductele înfundate, dizolvă complet reziduurile, se răspândește uniform în conducte și scurgere. De asemenea, acțiunea intrinsecă a produsului elimină mirosurile neplăcute.

DOMENIU DE UTILIZARE

Potrivit pentru conducte de plastic și metal, din moment ce nu se produce căldură prin aplicarea acestui produs. Acționează în chiuvete, căzi pentru duș, căzi de baie, toalete și în alte scurgeri. Dizolvare rapidă a reziduurilor alimentare, de săpun, păr, bumbac, lână etc. din scurgeri și conducte.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Compoziție: hidroxid de sodiu, surfactanți

pH: aprox. 14

Densitate: 1.080 g/cm³

Consum:

Pentru scurgeri înfundate 250 ml pe aplicare – este suficient pentru 4 aplicări

Pentru a preveni formarea mirosurilor neplăcute: 50 ml

Ambalaj: 1.0l recipient din plastic cu sistem de închidere securizată care nu permite deschiderea accidentală de către copii.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Înlăturați apa acumulată în caz de blocarea scurgerii și conductei. Turnați aproximativ 250 ml (1/4 din recipient) în gura scurgerii. Lăsați produsul să acționeze în jur de 1/2 oră. Clătiți cu apă caldă din abundență. În cazuri foarte dificile, repetați procedura și lăsați să acționeze pe durata nopții. Pentru a preveni formarea mirosurilor, turnați în scurgere 50 ml de soluție gel pentru desfundarea țevilor de scurgere o dată pe săptămână și lăsați produsul să acționeze.

Recomandare: Evitați stropirea suprafețelor sensibile precum cele din aluminiu, cele lăcuite, din plastic, lemn și ștergeți imediat.

Conține hidroxid de sodiu. Poate cauza arsuri caustice grave. Depozitați într-un loc prevăzut cu încuietoare și cheie și departe de accesul copiilor. În caz de contact cu ochii, clătiți imediat cu apă din abundență și consultați un medic. Utilizați mănuși corespunzătoare și ochelari de protecție atunci când lucrați cu produsul. În caz de accident sau dacă nu vă simțiți bine, consultați imediat un medic (prezentați-i această etichetă, dacă este posibil).

TERMEN DE VALABILITATE

10 ani de la data fabricației, vezi data inscripționată pe ambalaj, CHR: ZZ/LL/AA.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

SC TEMAD CO SRL, Sos. Cristianului, nr. 12, Brasov, 500053, tel. 0268506108, office@temad.ro, www.temad.ro